

---

## FieldMate ISA100 機器プロビジョニング障害対策

---

### 概要：

FieldMate R3.03.00 および R3.03.10 をお使いの場合に、ISA100 機器のプロビジョニングができない次の障害が発生する場合があります。

(a) FieldMate R3.03.00 : ISA100 機器のプロビジョニングでエラーが発生し、完了しない。

(b) FieldMate R3.03.10 : 機器タグ名が空(未設定)の ISA100 機器がセグメントビューワ上に表示されない。

本レポートの内容をご確認の上、必要に応じて対応の適用をご検討ください。

なお、本掲載内容は予告なしに変更されることがあります、あらかじめご了承ください。

### 対処方法 (FieldMate R3.03.00 の場合)：

FieldMate のセグメントビューワ上から実行するプロビジョニングが完了できない場合には、FieldMate ユーザサイトにログインし、FieldMate パッチ版 R3.03.02 をダウンロード後、PC にインストールしてください。

FieldMate パッチ版 R3.03.02 適用後、本不具合は発生しなくなります。

FieldMate サイト< <https://partner.yokogawa.com/japan/fieldmate/index.htm>>

### 対処方法 (FieldMate R3.03.10 の場合)：

本不具合は機器タグが設定されていない ISA100 機器で発生します。

FieldMate の内部ツールにて、下記の手順に従い機器タグ名を設定することで、本障害を回避してください。

機器タグ設定後は、セグメントビューワに機器を表示できるようになります。

#### (1) 内部ツール Provisioning Device Tool(FMPDTool.exe)の起動

PC 上にインストールされている C:\¥FM¥ProgramR3¥FMPDTool.exe を起動してください。

Windows Explorer 上にこのファイルを表示し、起動してください。

#### (2) 機器タグ名の設定

起動された Provisioning Device Tool 上の Provisioning Information のタブ上で以下の操作をしてください。

- 1) Provisioning Device Tool 上の Provisioning Information のタブを表示
- 2) ” Get Device Information” ボタンを押して ISA100 機器から情報を取得
- 3) ” Device Tag” に機器タグ名を入力
- 4) ” Network ID” に 2 ~ 65535 から任意の値を入力
- 5) ” Start Provisioning” ボタンを押して、ISA100 機器に機器タグ名を設定

### 本件問い合わせ先：

FieldMate サポートデスク

[field-mate-support-desk@cs.jp.yokogawa.com](mailto:field-mate-support-desk@cs.jp.yokogawa.com)

### 更新履歴：

2018-09-06: 初版